



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE GENERALA PENTRU SET FOARFECA DE GRADINA SI MINI DRUJBA

1. INFORMATII GENERALE SI SIGURANTA

Acest set include o foarfeca de gradina, o mini drujba si un brat telescopic de 2.13m, alimentate de acumulatori de 48V. Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizare pentru a preveni accidentele.

- Utilizati echipament de protectie adecvat (ochelari, manusi).
- Nu utilizati produsul in apropierea copiilor sau persoanelor neinstruite.
- Nu expuneti acumulatorii sau incarcatorul la umezeala.
- Asigurati-va ca produsul este oprit inainte de schimbarea accesoriilor sau depozitare.

2. INCARCAREA ACUMULATORILOR

Utilizati doar incarcatorul furnizat. Incarcarea dureaza pana cand indicatorul luminos indica faptul ca acumulatorul este plin.

Stare Incarcare	Indicator Luminos
In curs de incarcare	Lumina rosie
Incarcat complet	Lumina verde

3. UTILIZARE MINI DRUJBA

Mini drujba este destinata taierii ramurilor. Urmati pasii de mai jos:

- Instalati lantul conform desenului tehnic, asigurandu-va ca este tensionat corect (nu prea strans, usor liber).
- Indepartati acumulatorul in timpul instalarii sau intretinerii.
- Dupa instalare, porniti masina fara sarcina pentru a verifica functionarea normala.
- Incepeti taierea cu ramuri mici inainte de a trece la cele mari.

4. UTILIZARE FOARFECA DE GRADINA

Foarfeca este destinata taierii ramurilor in limita diametrului specificat.

- Nu taiati materiale dure (metale, piatra).
- Pastrati lamele curate; dupa fiecare utilizare, curatati praful si aplicati lubrifiant pe zona de contact a lamelor.

- Cand nu este utilizata, lamele trebuie sa fie inchise.
- Daca foarfeca nu functioneaza corect, trimiteti-o la service imediat.

5. UTILIZARE BRAT TELESCOPIC

Bratul telescopic permite extinderea razei de actiune pana la 2.13m pentru foarfeca sau drujba.

- Asigurati-va ca toate mecanismele de blocare ale bratului sunt stranse ferm inainte de utilizare.
- Mentineti o pozitie stabila in timpul lucrului la inaltime.

6. INTRETINERE SI DEPOZITARE

- Curatati sculele cu o carpa moale, fara agenti abrazivi sau solventi.
- Indepartati praful de pe capetele de taiere.
- Depozitati setul intr-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Utilizati doar accesorii originale.