



Instrucțiuni generale montaj și utilizare_Alarma wireless

Instrucțiuni de utilizare

1. Montare

1. Introduceți bateriile în unitatea principală și în telecomenzi (conform polarității indicate).
2. Fixați suportul pe perete folosind șuruburile incluse.
3. Atașați alarma pe suport și orientați senzorul către zona ce trebuie supravegheată.
4. Înălțimea recomandată de montaj este între 2 și 2,5 metri.

2. Funcțiile telecomenzii

De regulă, telecomenzile au două butoane:

- **ARM (Activare)** – activează alarma.
- **DISARM (Dezactivare)** – dezactivează alarma.

Unele modele folosesc simboluri:

- Lacăt închis = activare.
- Lacăt deschis = dezactivare.

3. Activarea alarmei

1. Apăsați butonul **ARM** de pe telecomandă.
2. LED-ul se aprinde sau clipește.
3. După câteva secunde (de obicei 15–30 secunde), sistemul intră în stare de pază.

4. Funcționare

- Când senzorul detectează mișcare în zona monitorizată, alarma emite o sirenă puternică.
- LED-ul frontal se aprinde în timpul declanșării.

5. Dezactivarea alarmei

1. Apăsați butonul **DISARM** de pe telecomandă.
2. Sirena se oprește, iar sistemul revine în modul de așteptare.



6. Înlocuirea bateriilor

- Dacă raza de acțiune a telecomenzii scade sau LED-ul luminează slab, înlocuiți bateriile.
- Folosiți tipul de baterie indicat în compartiment.

Recomandări

- Evitați orientarea senzorului către surse de căldură (radiatoare, aeroterme) sau ferestre cu lumină solară directă.
- Testați funcționarea după montare.
- Curățați periodic lentila senzorului cu o lavetă moale.

Dacă îmi puteți trimite o fotografie mai clară cu eticheta, marca sau modelul (de exemplu partea din spate a dispozitivului), pot găsi și traduce manualul exact în limba română.

