



Camera Sport ActionCam UltraHD 4K @ 30fps WiFi 16.0MP Black Pachet Complet Cu Accesorii_Cod produs: TQ1088

1. Descriere generală

- Cameră sport 4K Ultra HD
- Utilizare: filmări sport, aventură, sub apă (cu carcasă impermeabilă)

2. Instalare rapidă

1. Introdu bateria (spatele camerei se deschide).
2. Montează cardul microSD (până la 32GB recomandat, clasa 10).
3. Încarcă bateria prin cablu USB (2-3 ore).

3. Utilizare de bază

Buton	Funcție
Power/Mode (față)	Pornește camera / Schimbă modurile: Video, Foto, Setări
OK (sus)	Start / Stop filmare sau fotografie
Sus / Jos (lateral)	Navigare meniu sau Zoom

4. Moduri disponibile

- Mod Video 4K / 1080p / 720p
- Mod Foto 16MP / 12MP / 8MP
- Modul Replay (vizualizare fișiere)
- Setări generale: limbă, dată, rezoluție, balans alb etc.

5. Utilizare subacvatică

- Introdu camera în carcasa impermeabilă.
- Verifică garniturile de etanșare.
- Potrivită pentru filmare până la 30m adâncime.



6. Descărcare fișiere

- Prin cablu USB direct în laptop/PC.
- Prin cititor card microSD.

7. Recomandări utile

- Curăță carcasa după utilizare în apă sărată.
- Nu scoate bateria sau cardul când camera este pornită.
- Formatează cardul regulat din setări.

