



Pusculita inteligenta pentru copii, Cash Truck_RS485

✅ Funcții principale:

- Acceptă bancnote automat (motor încorporat)
 - Introducere monede prin acoperiș
 - Securitate cu **parolă (PIN)** și „recunoaștere amprentă”
 - Compartiment secret pentru economii
-

📦 1. Alimentare

- Funcționează cu **3 baterii AA (1.5V)**, montate în compartimentul din partea de jos/spate.
 - După instalare, se va auzi un sunet de confirmare.
-

💰 2. Introducerea banilor

Bancnote:

1. Apropie o bancnotă de fanta din față (deasupra tastaturii).
2. Motorul va trage automat bancnota înăuntru.

Monede:

1. Introdu monedele prin fanta rotundă de pe acoperiș.
-

🔒 3. Deschiderea pușculiței

1. Apasă butonul „#” (sau „*” la unele modele).
2. Introdu parola de 4 cifre (implicit este **0000**).
3. Apasă din nou „#” – se aprind luminile și se deschide ușa.



4. **Atinge senzorul verde (simulare amprentă)** pentru sunet realist – este decorativ, nu citește amprente reale.
-

4. Schimbarea parolei

1. Deschide ușa după introducerea parolei actuale.
 2. Ține apăsat **butonul „*” (sau „#”)** timp de 5 secunde până auzi un semnal sonor.
 3. Introdu noua parolă de 4 cifre.
 4. Apasă din nou **„#”** pentru a confirma. Gata!
-

5. Resetarea parolei (dacă ai uitat-o)

- Deschide compartimentul de baterii.
 - Scoate și reintrodu bateriile pentru reset.
 - Parola va reveni la **0000**.
-

6. Întreținere

- Nu forța mecanismele.
- Curăță exteriorul cu o cârpă moale și uscată.
- Nu folosi apă sau lichide în interior.



Insert paper money to automatically roll in



Can put coins from the roof to save



Enter the password (initial password: 0000)



Fingerprint recognition

