



## Tigaie electrica 26cm, inteligenta, multifunctionala 4L\_ Cod Produs: RS1359

### Componente incluse:

- Oală electrică cu mâner și panou digital
- Capac din sticlă cu mâner decorativ
- Tavă pentru gătit la aburi
- Cablu de alimentare
- Manual/Instrucțiuni (EN)

---

### Explicații pentru butoanele panoului digital:

1. **On/Off** – Pornește/oprește dispozitivul.
2. **Mode/Funcție** – Schimbă între moduri de gătit: prăjire, fierbere, aburire, etc.
3. **+ / - (Temperatură sau timp)** – Reglează temperatura sau durata gătitului.
4. **Program (meniuri prestabilite) – Opțiuni automate precum:**
  -  **Supă**
  -  **Orez**
  -  **Prăjit**
  -  **Aburire**
  -  **Reîncălzire**
5. **Display LED** – Afișează timpul, temperatura și starea curentă.

---

### Instrucțiuni de utilizare – pas cu pas:



## 1. Conectarea

- Conectează cablul la o priză.
- Asigură-te că baza este așezată pe o suprafață plană, uscată.

## 2. Selectarea modului de gătire

- Apasă butonul Mode pentru a alege modul dorit.
- Reglează temperatura sau timpul folosind butoanele + / - dacă este necesar.

## 3. Adăugarea ingredientelor

- Adaugă alimentele în vas.
- Dacă vrei să gătești la aburi, adaugă apă în oală și așază tava pentru aburi deasupra.

## 4. Gătirea

- Apasă Start (sau butonul On/Off în funcție de model) pentru a începe.
- Panoul LED va afișa progresul.

## 5. Încheierea gătitului

- Aparatul se oprește automat la finalul ciclului.
- Scoate cablul din priză după utilizare.

---

### Întreținere și curățare:

- **Oala interioară:** spală manual cu burete moale și detergent ușor.
- **Capacul și tava de aburi:** se pot spăla manual sau în mașina de spălat vase.
- **Baza electrică:** șterge doar cu o cârpă umezită; **NU** o scufunda în apă.
- **Panoul digital:** curăță delicat cu o lavetă moale, uscată.

---

### Recomandări utile:



- Nu folosi ustensile metalice care pot zgâria stratul antiaderent.
- Nu porni aparatul fără alimente sau lichid în vas.
- Păstrează aparatul departe de abur puternic sau flacăra deschisă.
- Asigură-te că piesele sunt complet uscate înainte de reasamblare.





| Pot diameter | Pot height | Steamer depth | Rated power |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| 26cm         | 12cm       | 7cm           | 1350w       |