



Aparat de Spalat Cu Presiune 1400W, 6.5L/Minut, 110 BAR_Cod produs: TQ9025

Ghid complet și simplificat de utilizare Aparat de spălat cu presiune (model prezentat în imagine)

1. Prezentare generală

Aparatul de spălat cu presiune este ideal pentru curățarea mașinilor, teraselor, mobilierului de grădină, aleilor, bicicletelor sau altor suprafețe murdare. Funcționează cu alimentare la curent electric și folosește jet de apă sub presiune pentru curățarea eficientă.

Caracteristici principale:

- Putere: 1500-1800W (aproximativ, în funcție de model)
 - Presiune maximă: 90-120 bari
 - Debit apă: 5-6 l/min
 - Duze reglabile pentru diferite tipuri de jet
 - Accesoriu pentru detergent
-

2. Componente și accesorii

- Corp principal aparat
 - Mâner pistol cu furtun de presiune
 - Lance reglabilă pentru jet
 - Recipient pentru detergent
 - Filtru de apă
 - Conector furtun alimentare apă
 - Cablu de alimentare electrică
-

3. Instrucțiuni de montaj (EN)



- Montați pistolul de pulverizare pe furtunul de înaltă presiune.
- Conectați lancea reglabilă la pistol.
- Conectați furtunul de alimentare cu apă la intrarea aparatului (folosind filtrul de apă inclus).
- **Conectați furtunul la sursa de apă (robinet).**
- Conectați cablul de alimentare la priză.

4. Instrucțiuni de utilizare pas cu pas (EN)

- Deschideți robinetul de apă.
- Apăsăți trăgaciul pistolului câteva secunde pentru a elimina aerul din instalație.
- Apăsăți butonul ON/OFF de pe aparat pentru pornire.

Reglați jetul de apă din lance în funcție de nevoi:

- Jet concentrat pentru murdărie persistentă
- Jet tip evantai pentru suprafețe mari

Pentru folosirea detergentului:

- Umpleți recipientul pentru detergent
- Montați-l pe pistol/lance (în funcție de model)
- Selectați jetul potrivit pentru aplicare

După utilizare:

- Opriți aparatul de la buton
- Închideți robinetul
- Apăsăți trăgaciul pistolului pentru a elibera presiunea rămasă
- Deconectați furtunurile și cablul de alimentare

5. Întreținere și curățare



- Goliți rezervorul de detergent după utilizare.
- Curățați filtrul de apă periodic pentru a preveni colmatarea.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, ferit de îngheț.
- Verificați cablurile și furtunurile înainte de fiecare utilizare.

6. Recomandări utile

- Nu utilizați aparatul fără filtru de apă.
- Evitați jetul de apă asupra persoanelor sau animalelor.
- Nu folosiți apă murdară sau nisipoasă.
- Utilizați detergent special pentru aparate de spălat cu presiune.
- Dacă nu folosiți aparatul o perioadă lungă, păstrați-l curat și uscat.



